

KINDERKINO

hergestellt durch **MECCANO-Triang**

entwickelt von *Kenner* U.S.A.

SCHIEBEN SIE den Filmstreifen in den Schlitz an der Seite des **KINDERKINOS**

SCHARFEINSTELLUNG
Drehen Sie das Objektiv entweder nach vorn oder nach hinten

WECHSELN DER BIRNE:
Benutzen Sie stets eine **PHILIPS PR 7** Colour Pink Birne 3,5 Volt mit 0,3 Ampère. Ziehen Sie die beiden Stifte heraus und heben Sie das Hinterteil des Kinderkinos ab.



AUS
SCHALTER
EIN

DIE BATTERIEN MÜSSEN HIER EINGELEGT WERDEN

Zum Wechseln der Batterien ziehen Sie einfach die beiden Stifte heraus und heben das Hinterteil des **KINDERKINOS** ab. Dann schieben Sie 3 Batterien zu je 1,5 Volt in den unteren Schacht.

BATTERIEN: DAIMON 289