



ММП Литовской ССР

Производственное объединение культтоваров «Неринга»
г. Вильнюс, Даугелишкё, 32

VAIKIŠKAS KINAS

ДЕТСКОЕ КИНО



NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Paimkite aparatą, atidarykite korpuso 3 dangtelį 4. Įstatykite laikiklį 6 su juosta 7 į korpuso lizdą 8 (žiūr. pridėdamą schemą). Uždenkite korpusą dangteliu, ant objektyvo dangtelio 1 uždėkite apsauginę plokštelę 5. Pridėkite aparatą prie dešinės akies ir žiūrėkite pro objektyvo dangtelio kiaurymę pagal rodyklę sukdami rankenėlę 2.

Norint pakeisti kino juostą, reikia ją išimti iš aparato, o naują juostą įdėti kaip nurodyta aukščiau.

Dėmesio:

— kad juosta nesideformuotų, komplektuojant ji neįdedama į aparatą;

— ilgai laikant juostą aparate, ji neturi būti paruošta žiūrėjimui;

— jeigu juosta buvo laikoma neigiamoje temperatūroje, ją reikia palaikyti 1 valandą kambario temperatūroje;

— kad naudodamiesi aparatu nesugadintumėte juostos, rankenėlę sukite tik rodykle nurodyta kryptimi.

Komplektas: 1. Aparatas su neįdėta juosta. 2. Keturiuos juostos su laikikliais supakuotos į polietileninį maišelį. 3. Apsauginė plokštelė. 4. Naudojimo taisyklės. 5. Įpakavimas.

Siužetus filmams kuria Lietuvos kino mėgėjų draugija.

Lietuvos TSR VPM

Kultūrinių prekių gamybinis susivienijimas „Neringa“

Vilnius, Daugėlišio 32

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Возьмите аппарат, откройте крышку 4 корпуса 3. Вставьте держатель 6 с пленкой 7 в гнездо 8 корпуса согласно прилагаемой схеме. Закройте корпус крышкой, на крышку объектива 1 наденьте заслонку 5 для защиты глаза. Приложите аппарат к правому глазу и смотрите в отверстие крышки объектива, одновременно проворачивая ручку 2 по стрелке.

Для смены пленки необходимо вынуть ее из аппарата и проделать вышеуказанные операции с новой пленкой.

Внимание:

— во избежание деформации пленки аппарат комплектуется пленкой в незаправленном положении;

— при длительном хранении пленки в аппарате необходимо держать ее в незаправленном положении;

— если пленка находилась при отрицательных температурах, необходимо выдержать ее в комнатных условиях в течение 1 часа;

— во избежание порчи пленки при пользовании аппаратом ручку крутите только в направлении, указанном стрелкой.

Комплект: 1. Аппарат с незаправленной пленкой. 2. Четыре пленки с держателями в полиэтиленовом пакете. 3. Заслонка для защиты глаза. 4. Правила пользования. 5. Индивидуальная упаковка.

Сюжеты для фильмов создает Литовское общество кинолюбителей.