



# CINE MICRO

## Instrucciones para su funcionamiento

**ENGRASE:** Antes de hacer funcionar el aparato compruébese que rueda bien ligera la manecilla. Si se atascara, síganse las instrucciones de engrase del gráfico.

**ILUMINACIÓN:** Sirve cualquier bombilla aunque recomendamos una lámpara nitra de 25 ó 40 W. Una vez encendida la bombilla aflojen el torni-

llo *T* y súbase o bájese el soporte del porta lámparas hasta obtener la máxima iluminación en la pantalla. **Gradúese el enfoque avanzando o retrocediendo el objetivo.**

**PELÍCULA:** Póngase el cuadro en blanco de la película delante de la ventanilla con los agujeros a la izquierda, debiendo ir el mayor debajo, y pasar la película por debajo del aparato.

**IMPORTANTE:** El CINE MICRO permite proyectar cualquier película del ancho de 16, m/m., además de las películas de nuestro repertorio.