

Abb. 5

dabei nur den Schein der einzustellenden Lampe auf die Vorfürwand fallen lassen.

Wer diese Arbeit nicht selbst ausführen will, sende das Kino an die DUX-Fabrik. Hier wird das Auswechseln sachgemäß, schnell und billig ausgeführt.

Näheres über DUX-Filme, DUX-Transformator und alle anderen DUX-Artikel enthält der DUX-Prospekt, der in allen Spielwarengeschäften kostenlos zu erhalten ist.

Andernfalls wende man sich an die

DUX-Fabrik Markes & Co., K G., Lüdenscheid

Fabrik technischer Spielwaren




Abb. 1

Das DUX-KINO

Das DUX-Kino ist von der Fabrik eingestellt und vorführbereit.

Abb. 1) Aufstellung des Kinos.

Abb. 2) Einsetzen der Taschenlampenbatterie oder des DUX-Transformators Nr. 57.

Abb. 3) Batterie mit zurückgebogenen Metallzungen.

Lange Metallzunge muß am Batteriehalter (a) (nicht dahinter) und kurze Metallzunge an der Abdeckplatte (b) des Laufwerkes gut anliegen.





Abb. 3

Abb. 2




Abb. 4

Der DUX-Transformator darf nur für Wechselstrom verwendet werden - Spannung beachten!

Der Transformator darf mehr als handwarm werden.

Abb. 4) Einsetzen des Filmes.

Film von links einschieben. Anfang gekennzeichnet durch ● und ↑. Das Laufwerk langsam und ohne Gewalt aufziehen, nie längere Zeit aufgezogen stehen lassen, da sonst Federbruch möglich.

Ein- und Ausschalten des Laufwerkes und Lichtes durch Hebel (c). Laufwerk muß sich wie ein Kraftfahrzeugmotor

erst einlaufen, deshalb Laufwerk in der ersten Zeit während des Filmdurchlaufes mehrmals aufziehen.

Abb. 5) Herausnehmen der Batterie oder des Transformators.

Den Transformator nie am Zuleitungskabel herausziehen.

Auswechseln einer Glühlampe.

Nur Original-DUX-Lampen verwenden.

Kinohaube abnehmen durch Lösen der vorn auf der Kinohaube angebrachten Schraube.

Neu eingesetzte Lampe muß eingestellt werden. Lampe solange hin und her drehen und schieben, bis sich auf der Vorfürwand ein sauber ausgeleuchtetes Rechteck zeigt,