

# SUPER NIC ELECTROMATIC

presenta su catálogo de películas a todo color:

## ● Serie Oeste. — ¡Cowboys y pieles rojas!

- N.º 501 La patrulla perdida (Policía Montada)
- » 502 El valle de la muerte
- » 503 El asalto al banco
- » 504 Búfalo Bill (Coronel Cody)
- » 505 El traidor
- » 506 El asalto de la diligencia

Y dos sensacionales películas recién editadas:

- N.º 513 El viejo cañón de Fort Ridgely
- » 514 El primer servicio (Policía Montada)

## ● Serie Grandes Cacerías. — ¡Aventuras en Africa!

- N.º 519 Cazando fieras (¡Emocionantes escenas!)
- » 520 Los hombres panteras (Una feroz tribu)

## ● Serie Futuro. — ¡Los héroes y las proezas del mañana!

Núms. 525 y 526 Objetivo: Planeta K-10

## ● Serie Cuentos 1.ª

- N.º 507 La cenicienta
- » 508 El cuento de la ratita
- » 509 La cigarra y la hormiga
- » 510 El mentiroso
- » 511 La urraca
- » 512 El valiente

## ● Serie Cuentos 3.ª

- N.º 537 Rosalinda
- » 538 Las ratas codiciosas
- » 539 Los siete hermanos
- » 540 Caza mayor
- » 541 Camino del mercado
- » 542 La bella durmiente

## ● Serie Cuentos 2.ª

- N.º 531 La hija del molinero
- » 532 El castillo maldito
- » 533 Las cerezas
- » 534 La bruja
- » 535 Las tres hilanderas
- » 536 Barza Azul

## ● Serie Cuentos 4.ª

- N.º 543 Pulgarcito
- » 544 La isla del tesoro
- » 545 Los enanos del bosque
- » 546 Las gatas van al teatro
- » 547 Los misterios del mar
- » 548 El caballo blanco

## ● Serie Cuentos 5.ª

- N.º 549 El gato con botas
- » 550 Los dos conejos
- » 551 Miau zapatero
- » 552 El perezoso
- » 553 Los Reyes Magos
- » 554 Las ranas envidiosas

## ● Serie Cuentos 7.ª

- N.º 561 El gorrión
- » 562 Dick «El bandido»
- » 563 El domador
- » 564 Títeres
- » 565 El vagabundo
- » 566 Miau tenor

## ● Serie Cuentos 9.ª

- N.º 573 Perro presumido
- » 574 El Gran Premio
- » 575 Miau sacameulas
- » 576 Los grillos sabios
- » 577 El ratón agradecido
- » 578 Al Polo Norte

## ● Serie Cuentos 11.ª

- N.º 585 Gulliver - 1.ª parte
- » 586 Gulliver - 2.ª parte
- » 587 Perro sabio
- » 588 El cuervo
- » 589 Miau detective
- » 590 El mamut

## ● Serie Cuentos 6.ª

- N.º 555 La mona
- » 556 Buscadores de oro
- » 557 El sueño de Manolín
- » 558 Miau estudiante
- » 559 El pequeño Robinsón 1.ª parte
- » 560 El pequeño Robinsón 2.ª parte

## ● Serie Cuentos 8.ª

- N.º 567 El país de los juguetes
- » 568 El acordeón
- » 569 Tom el cowboy
- » 570 El gran reclamo
- » 571 Perro aventurero
- » 572 Miau pintor

## ● Serie Cuentos 10.ª

- N.º 579 El asalto del tren
- » 580 Negros sonoros
- » 581 La venganza
- » 582 Miau bombero
- » 583 Ladrones de ganado
- » 584 Robo ruidoso

## ● Serie Cuentos 12.ª

- N.º 591 El circo
- » 592 Miau enamorado
- » 593 El soldadito
- » 594 El algodón
- » 595 El león triste
- » 596 El invierno

SEGUIRAN EDITANDOSE NUEVAS PELICULAS

# Proyector de dibujos animados

# Super NIC

# ELECTROMATIC

# PANTALLA PANORAMICA

# SUPER NIC ELECTROMATIC

es el Proyector de dibujos animados de la máxima atracción. Con su potente óptica y película panorámica se obtiene una magnífica proyección a la distancia de cincuenta centímetros, aproximadamente, del lugar sobre el cual proyectamos.

## INSTRUCCIONES

El proyector SUPER NIC ELECTROMATIC no precisa de lámparas especiales, pudiendo emplearse las que se tengan a mano. Sin embargo recomendamos las de 40 watos, esmeriladas y especialmente las de tipo Opal.

El foco del proyector SUPER NIC ELECTROMATIC a cincuenta centímetros de distancia, aproximadamente, da una proyección perfecta.




Fig.1

## COLOCACION DE LA PELICULA

Para la colocación de la película SUPER NIC, se abre el soporte de la lámpara dejándolo en la posición indicada en la figura número 1, pasando a colocar la película en el soporte S del aparato y acompañando con la mano la lengüeta o extremo de la película, se sujeta el ojal O en el corrón C. Una vez sujeta la película al corrón, éste se embraga por el botón B corriéndolo a través del agujero hacia la parte delantera del proyector, quedando la película a punto de ser proyectada.




fig.2

## PROYECCION

Dispuesta la película en la forma indicada, se coloca el soporte de la lámpara en la posición de la figura 2 y enchufado a la corriente se encenderá la lámpara. **Antes de poner en marcha el motor, debemos comprobar que la película se desenrolla sin dificultad y no está adherida al cuerpo del proyector.** Comprobada la correcta colocación de la película, accione el interruptor I, con lo que se iniciará la proyección automática.

NOTA: Comprobar que el voltaje indicado en el aparato sea el mismo de su instalación.

# ¡¡GRAN EXITO!!

Películas concesión exclusiva Walt Disney

## ● Serie WD

N.º 603	Mary Poppins - 1.ª parte
» 604	» » - 2.ª »
» 605	» » - 3.ª »
» 606	» » - 4.ª »
» 607	» » - 5.ª »
» 608	» » - 6.ª »

## ● Serie WD

N.º 609	Blanca Nieves - 1.ª parte
» 610	y los 7 enanitos 2.ª »
» 611	» » - 3.ª »
» 612	» » - 4.ª »
» 613	» » - 5.ª »
» 614	» » - 6.ª »

## ● Serie WD

N.º 615	El libro de - 1.ª parte
» 616	la Selva - 2.ª »
» 617	» » - 3.ª »
» 618	» » - 4.ª »
» 619	» » - 5.ª »
» 620	» » - 6.ª »

SEGUIRAN EDITANDOSE NUEVAS PELICULAS