




ДЕТСКИЙ ФИЛЬМОСКОП **ДФИ**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Детский фильмоскоп со встроенным экраном предназначен для просмотра в домашних условиях детских диафильмов на 35-мм пленке с размером кадра 18×24 мм.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер экрана, мм	135×97
Напряжение сети, В	$220^{+5}_{-10}\%$
Потребляемая мощность, Вт, не более	40
Источник света	лампа К12-30 (на 12 В) 30 Вт
Габаритные размеры, мм	260×175×170
Масса (без принадлежностей), кг	2,5

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Фильмоскоп с проекционной лампой и предохранителем	1
Руководство по эксплуатации	1
Лампа проекционная К12-30 ГОСТ 4019—74	1
Предохранитель ПМ-0,25 ХХ0.481.017.ТУ	2
Упаковочная коробка	1

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не оставляйте без внимания фильмоскоп, подключенный к электросети. Если фильмоскоп подключен к электросети, не разбирайте его и не производите смену предохранителя. Длительность просмотра не должна превышать одного часа. После просмотра необходим перерыв не менее 15 мин.

4. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ФИЛЬМОСКОПА




Рис. 1

1 — диск настройки резкости; 2 — ручка перевода кадра;
3 — приемный канал; 4 — предохранитель; 5 — кожух;
6 — установочный винт; 7 — шнур с вилкой

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установите фильмоскоп на горизонтальной плоскости экраном к себе; вставьте пленку в приемный канал эмульсионным слоем к экрану до зацепления с лентопротяжным механизмом (при необходимости подрежьте начало пленки соответственно рис. 2);

подключите фильмоскоп к сети;
по изображению на экране произведите наведение на резкость с помощью диска.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы фильмоскоп служил долго и безотказно, соблюдайте следующие правила:

храните фильмоскоп в сухом месте в упаковочной коробке или полиэтиленовом пакете;

оберегайте оптические детали от загрязнения. Пыль на рефлекторе, линзах, зеркалах и внутренней поверхности экрана периодически удаляйте мягкой кисточкой или струей воздуха из резиновой груши. При чистке оптических деталей не касайтесь их руками. Соблюдайте особую осторожность при удалении пыли с зеркал и экрана, чтобы не повредить зеркальное и лаковое покрытие и не нарушить юстировку зеркал;

фильмоскоп, принесенный в помещение с холода, включайте в сеть через 1—2 ч;

не разбирайте прибор без необходимости. Ремонтировать фильмоскоп можно только в специализированных мастерских.

6.1. Замена предохранителя:

отключите фильмоскоп от сети;

снимите крышку предохранителя;

замените предохранитель новым, установите крышку.

6.2. Замена лампы:

отключите фильмоскоп от сети;

снимите кожух;

выверните перегоревшую лампу, ослабив винт 1 (рис. 3);




Рис. 2




Рис. 3
1, 2, 3 — винты

установите новую лампу;

для достижения максимального светового потока и равномерного освещения экрана нить накала лампы необходимо выставить по оптической оси. Для этого ослабьте винты 2, 3, установите лампу и затяните винты.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

на гарантийный ремонт

ДЕТСКОГО ФИЛЬМОСКОПА ДЭФИ

Изъят «—» 19— г. Механик ателье (фамилия) (подпись)

Линия отреза

ТАЛОН № 1

на гарантийный ремонт

ДЕТСКОГО ФИЛЬМОСКОПА ДЭФИ

Заводской № 56406

Продан магазином № (наименование торго)

«—» 19 г.

Штамп магазина (подпись)

Владелец и его адрес

Подпись

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

на гарантийный ремонт

ДЕТСКОГО ФИЛЬМОСКОПА ДЭФИ

Изъят «—» 19— г. Механик ателье (фамилия) (подпись)

Линия отреза

ТАЛОН № 2

на гарантийный ремонт

ДЕТСКОГО ФИЛЬМОСКОПА ДЭФИ

Заводской № 56406

Продан магазином № (наименование торго)

«—» 19 г.

Штамп магазина (подпись)

Владелец и его адрес

Подпись

Выполнены работы по устранению неисправностей:

_____(дата) _____Механик ателье _____Владелец _____(подпись) _____(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. ателье _____
(наименование бытового предприятия)

Штамп ателье «_____» _____19____г. _____
(подпись)

Линия отреза

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

на гарантийный ремонт

ДЕТСКОГО ФИЛЬМОСКОПА ДЭФИ

Изъят «_____» _____19____г. Механик ателье _____
(фамилия) (подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей:

_____(дата) _____Механик ателье _____Владелец _____(подпись) _____(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. ателье _____
(наименование бытового предприятия)

Штамп ателье «_____» _____19____г. _____
(подпись)

Линия отреза

КОРЕШОК ТАЛОНА № 2

на гарантийный ремонт

ДЕТСКОГО ФИЛЬМОСКОПА ДЭФИ

Изъят «_____» _____19____г. Механик ателье _____
(фамилия) (подпись)

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Детский фильмоскоп со встроенным экраном заводской № 56406
соответствует требованиям ДЭФИ1-с60 ТО и признан годным для эксплуата-
ции.

Дата выпуска 09.10.1984 19__ г.

Цена 19 р. 80 к.

Адрес для предъявления претензий по качеству:

620100, г. Свердловск,
ул. Мичурина, 217,
салон «Луч».

Контролер ОТК



М. п.
Штамп магазина

Дата продажи _____

(подпись)

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие детского фильмоскопа со встро-
енным экраном требованиям ДЭФИ1-с60 ТО при соблюдении потребителем
условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи через роз-
ничную торговую сеть.

Гарантия на проекционную лампу и предохранитель не распространяется.

Адрес гарантийной мастерской

620100, г. Свердловск, ул. Мичурина, 217.
Салон «Луч».