

DUX-MM-KINO MODELL 3



Abb. 1
Einsetzen
der
Batterie.

Lange Metallzunge der Batterie oder des Trafos nach außen umbiegen.





Abb. 2
Einführen
des
Films.

Betätigung von Filmtransport und Licht durch Umlegen des Abstellhebels (A) auf die rechte Seite. Film einschieben bis er von der Transportrolle gefaßt wird.

Abb. 3
Herausnehmen der Batterie.



H e r s t e l l e r d e s D U X - M M - K I N O S :

MARKES & Co.
Kommanditgesellschaft

DUX-FABRIK
LÜDENSCHIED

Lieferung erfolgt ausschließlich durch den Fachhandel.